

Kusovník a návod k montáži větracího dílu VDH

Pozice	Název dílu	Rozměr dílu	Kusů
1	horní příčka	483	1
2L	bočnice levá	590	1
2P	bočnice pravá	590	1
3	stojina	576	1
4	spodní příčka	483	1
5	příchytka		4
6	gumová lemovka		4
7L	závěs pravý		1
7P	závěs levý		1
8	šroub	M6 x 16	2
9	příčka pod větrací díl	476	1
10	šroub	M4 x 16	1
11	matice	M4	1
12	upínka příčky	31	2
13	táhlo	445	1
14	šroub	M6 x 25	1
	šroub	M6 x 12	13
	matice	M6	14

Tento návod je součástí Návodu k montáži a obsluze konstrukce skleníku a je nutné se řídit a dodržovat bezpečnostní pokyny v něm uvedené.

Postup montáže větracího dílu - viz. obrázek z druhé strany :

K horní příčce **poz. 1** přišroubujeme bočnice **poz. 2** a stojinu **poz.3**. Na bočnice a pod horní příčku vsuneme výplň (rozměr 450 x 569 mm). Rám uzavřeme spodní příčkou **poz. 4**. Výplň připevníme příchýtkami **poz. 5**, na které navlékneme gumovou lemovku **poz. 6**. K závěsům **poz. 7** pomocí matice M6 namontujeme šrouby M 6 x 16 a dotáhneme. Závěsy konci dřívků šroubů nasuneme do otvorů v bočnicích u horní příčky. Větrací díl položíme na střešní sloupky závěsy do středu profilů, posuneme ho pod hřebenový plech a přes střešní plechy závěsy připevníme do závitů. Před dotažením šroubových spojů větrací díl vyrovnáme, tak aby dobře doléhal a bylo s ním lehké manipulovat.

Do příčky pod větrací díl **poz. 9** namontujeme šroub M 4 x 16. Díl položíme na střešní sloupky pod větrací díl a pomocí upínek příčky **poz. 12** přichytíme ke sloupkům. Definitivní polohu příčky určíte po montáži výplně pod větracím dílem. Chod větracího dílu musí být volný. Na závěr osadíme táhlo **poz. 13** určené k ručnímu ovládání větracího dílu šroubem M 6 x 25.

