

NÁVOD NA MONTÁŽ

podhrabových desek



OBSAH

strana:

Stanovení rozteče sloupků

4

Montáž držáků desek

5

Nasazení podhrabových desek

6

Montáž vzpěr

6



Potřebný materiál:

- ▶ podhrabové betonové desky
- ▶ držáky desek - koncové a průběžné
- ▶ případně vzpěry, držáky vzpěr, šrouby k držákům

Potřebné nástroje a nářadí:

- ▶ vrtačka s vrtákem do kovu



POSTUP MONTÁŽE

1) Stanovení rozteče sloupků

U podhrabových betonových desek je nutné dodržet přesnou rozteč mezi sloupky. Držák podhrabové desky má přesah jen cca 3-4 cm.

- › V případě, že mezi sloupky nebudeme mít dostatečný rozestup, lze to ještě vyřešit zkrácením podhrabové desky (jejím seříznutím).
- › V případě příliš velkého rozestupu mezi sloupky se vám již podhrabovou desku namontovat nepodaří.

Proto je důležité opravdu přesně stanovit rozteče sloupků, než vůbec začneme hloubit díry a betonovat.

2) Montáž držáků desek

Instalaci podhrabových desek na sloupky provádíme teprve až je beton zcela vyzrálý (po 7-10 dnech od zabetonování sloupků).

Držáky podhrabových desek máme buď koncové nebo průběžné.

Průběžné instalujeme tím způsobem, že je na sloupek navlékneme horem a pomocí samořezných šroubů připevníme v potřebné výšce ke sloupku.

Koncové držáky přiložíme z boku sloupku a v požadované poloze připevníme samořeznými šrouby. Lze tak vytvořit úhel mezi jednotlivými plotovými poli.



3) Nasazení podhrabových desek

Desky zhora opatrně vsuneme do držáků.

4) Vzpěry

Pokud montujeme i vpěry, připevňujeme je přímo na desku a to pomocí držáku vzpěry.

Držák nasuneme na desku, nasadíme na něj vzpěru a přesuneme do požadované pozice. Poté vyvrtáme díru skrz desku a provlečeme jí (i očkem v držáku) speciální šroub k tomu určený. Poté vzpěru upevníme ke sloupku.







www.zahradajezek.cz

info@zahradajezek.cz

tel.: +420 601 170 990



ZAHRADA JEŽEK