

Zahradní domek na nářadí

návod na montáž a použití

ARROW EZEE SHED 87



www.lanitgarden.cz

Pokud si při montáži nebudete vědět rady – volejte náš HOT LINE

Po – Pá 8 – 16 hod

mob 739 661 428

Před montáží si pečlivě až do konce přečtěte tento návod

Všeobecná bezpečnostní upozornění

Během montáže doporučujeme používat ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Lišty mohou mít ostré hrany. Domek stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.

Montáž domku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi. Domek musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o domek neopírejte a nepřesouvejte ho. **Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění.**

Nesnažte se domek sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce. Používáte-li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze.

V domku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením do půdy, ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích). Na domek není nutné stavební povolení, ověřte však případnou nutnost souhlasu stavebního úřadu jako je územní rozhodnutí nebo územní souhlas se stavbou. Domek stavte v souladu s místními předpisy a s ohledem na práva majitelů nebo uživatelů sousedních pozemků.

Všeobecná upozornění

Domek se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně celý půlden. Domek doporučujeme stavět ve dvou osobách. Než začnete sestavovat domek, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem přezkontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí domku chybí, v žádném případě domek nestavte a kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození nekompletního domku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka).** Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) mimo prostor stavby v misce, aby se neztratily. Pro domek si zvolte rovné místo bez převislých objektů. **Nestavte domek na místě vystaveném větru. Domek musí být vždy pevně připevněn k zemi (buď k betonové podlaze pomocí hmoždinek nebo pomocí kotvící sady z příplatkového příslušenství).**

Pozor – domky jsou v uzavřeném stavu (okna a dveře) testovány do rychlosti větru max 70 km/hod. Pokud zůstane otevřené okno nebo dveře, tak se odolnost domku velmi výrazně sníží.

Proto při hrozícím větru včas (předem) manuálně uzavřete okna.

Při vyšších rychlostech větru (vichřice, orkán) může dojít k poškození domku, stejně jako jiných zahradních staveb.

DOPORUČUJEME IHNEDE PO STAVBĚ DOMEK ZAHRNOUT DO POJISTKY VAŠÍ NEMOVITOSTI

Veškerá poškození domku vzniklá v důsledku událostí hodnocených podle definice pojistných událostí (např. extrémní krupobití, vichřice – nárazy větru, povodeň, záplava, sníh, apod.) nejsou předmětem záruky a nelze je reklamovat. Definice pojistné události vychází z pojistných podmínek českých pojišťoven.

Péče a údržba

K čištění domku používejte pouze a výhradně slabý mýdlový roztok a jemný hadřík. Po umytí domek opláchněte čistou vodou. **Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu** (např. Iron nebo Okeni). Pozor na poškrábání špinavým hadrem nebo špinavou houbou. Materiál domku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzin (vč. technického), Aceton, Toluén, chlor (např. Savo), terpentýn, jakákoliv ředidla na barvy (např. řada S 6xxx), apod.

- **ZBAVUJTE PRAVIDELNĚ STŘECHU SNĚHU A LISTÍ**
- **PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE, ZDA UKOTVENÍ DOMEKU PEVNĚ DRŽÍ V ZEMI A NENÍ UVOLNĚNÉ**

- **POKUD METEOROLOGOVÉ OHLÁSÍ VĚTRNÉ DNY, MUSÍ BÝT U DOMKU BEZPODMÍNEČNĚ PEVNĚ UZAVŘENÉ DVEŘE A VŠECHNA VENTILAČNÍ OKNA**
- **V ZIMĚ PRAVIDELNĚ A PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇUJTE SNÍH ZE STŘECHY DOMKU NEBO STŘEŠE DODEJTE Z VNITŘKU DOMKU DOSTATEČNOU PODPORU, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU**

Životnost:	Pro dlouhotrvající životnost domku pravidelně čistěte jeho vnější povrch. Škrábance opravte ihned, jakmile si jich všimnete. Oblast okamžitě očistěte drátěným kartáčem, omyjte a aplikujte ochranný nátěr dle doporučení výrobce.
Střecha:	Očišťujte střechu od listí a sněhu měkkým smetákem s dlouhou rukojetí. Velké množství sněhu na střeše může domek poničit a je nebezpečné do něj v takovém případě vstupovat.
Dveře:	Kolejničky dveří vždy očišťujte od nečistot, aby se v nich dveře snadno posouvaly. Jednou za rok namažte kolejničky dveří leštidle na nábytek nebo silikonovým sprejem. Dveře zavírejte a zamykejte, aby domek neponičil vítr.
Spojovací prvky:	Použijte všechny dodané podložky ke spojovacím prvkům. Mají význam jako těsnění proti průniku nečistot z povětří a jako ochrana plechu proti poškrábání od šroubků. Pravidelně kontrolujte, zda se nějaký šroubek, matka apod. neztratily a pokud to bude potřeba, znovu je utáhněte.
Vlhkost:	Plastová deska nebo folie umístěná pod celou podlahovou plochou domků s dobrou ventilací zmírní kondenzaci.
Další tipy:	Mýdlem a vodou smyjte natištěná čísla částí na jednotlivých dílech domku.

Možná bude potřeba použít silikon jako těsnění proti vodě okolo celého domku.

V domku neskladujte chemikálie do bazénů ani jiné agresivní chemikálie. Hrozí zvýšená koroze a poškození domku možnými výpary. Hořlaviny a žíraviny musí být skladovány ve schválených vzduchotěsných kontejnerech.

TECHNICKÉ PARAMETRY DOMKŮ LANIT STORAGE:

- rozsah teplot, kdy výrobce garantuje technické parametry domku -20°C až + 55°C
- zatížení sněhem max 50 kg/m² - pro bližší informaci o hmotnosti sněhu přikládáme tabulku (nutno pravidelně odklízet sníh – viz pokyny péče a údržba)
- odolnost větru do max 70 km/hod – pokud je domek kompletně uzavřený (viz pokyny péče a údržba)

Tyto parametry výrobce garantuje pouze za předpokladu, že domek je postavený, ukotvený k zemi a udržovaný v souladu s návodem.

Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnost čerstvého prachového sněhu je 1 kg/m² pro každý napadlý 1 cm sněhu – viz příložená tabulka.

Upozorňujeme na fakt, že normovaná hmotnost čerstvého mokrého sněhu je 4 kg/m² pro každý napadlý 1 cm sněhu – viz příložená tabulka.

Přesné údaje o podmínkách na místě stavby domku naleznete na - <http://www.snehovamapa.cz/>

Předtím, než začnete stavět zahradní domek, je velice důležité přečíst si a dodržet tyto pokyny!

- Při výběru prostoru k postavení domku se snažte zvolit rovné a pevné místo, odkud bude umožněno odvodnění (z toho místa).
- Ačkoliv je tento domek navrhnut tak, aby - pokud ho postavíte podle těchto pokynů, odolal většímu zatížení větrem, přesto ho nestavte v oblastech vystavených extrémnímu větru. Ani montáž neprovádějte ve větrných dnech.
- **V ZIMĚ PRAVIDELNĚ A PRŮBĚŽNĚ ODSTRAŇUJTE SNÍH ZE STŘECHY DOMKU NEBO STŘEŠE DODEJTE Z VNITŘKU DOMKU DOSTATEČNOU PODPORU, ABY UDRŽELA VÁHU SNĚHU – ZEJMÉNA PŘI VĚTŠÍCH PŘÍVALECH SNĚHU**
- Pokud necháte stavbu částečně rozestavěnou, může dojít vlivem větru k jejímu vážnému poškození. Je vaší

zodpovědností, abyste domek bezpečně dokončili s ohledem na povětrnostní podmínky ve vaší oblasti.

- Pokud by domek nebyl řádně připevněn k zemi a byl by odfouknut, mohl by se poničit a mohl by i způsobit poranění.
- Základnu nebo stěny domku nezasypávejte, jelikož by to způsobilo korozi a reklamace by nebyla uznána.
- Zamezení vlhnutí (kondenzace) uvnitř domku pomůže k udržení suchého obsahu (nářadí) stejně jako minimalizuje možnost koroze samotného domku. Následující rady mohou být užitečné.
- Půda je pokaždé vlhká, a pokud proti této vlhkosti nebude žádná zábrana, může prostoupit do domku. Trvanlivá plastová folie, umístěná pod betonovou deskou zabrání vypařování a následné vlhnutí v domku.
- Mezery mezi dolní konstrukcí a betonovou deskou vyplňte silikonem.
- Zkontrolujte označení (nálepky) na balení, abyste se ujistili, že máte model domku, který jste si objednali a správné číslo balení.
- Budete potřebovat několik pracovních nástrojů a další příslušenství, které může být užitečné k tomu, abyste domek sestavili rychleji a snadněji. Všechny otvory na šrouby jsou předvrtány. Elektrický šroubovák nebo akumulátorová vrtačka opatřená magnetickým hrotem urychlí montáž. Dávejte pozor, abyste nepřetáhli samořezné šrouby.
- Než začnete domek stavět, roztříděte, rozdělte a označte všechny části. Zkontrolujte je pomocí obrázků zobrazených nahoře každého ilustrovaného postupu v tomto manuálu.
- Kromě panelů jsou všechny kusy označeny, zkontrolujte je pomocí označení na příslušném schématu.
- Všechny nákresy nejsou v reálném měřítku, některé jsou zvětšené, aby bylo umožněno snadnější porovnání s ostatními částmi.
- Označení částí v nákresu je zjednodušeno takto. Všechny části konstrukce mají stejný systém očíslování (čísel součástek), ale označují různé délky, čísla jsou vyražena na součástkách.

Montáž by měly provádět dvě nebo tři osoby. Požádejte o pomoc kamaráda nebo někoho z rodiny.

strana 1

Uživatelská příručka & návod k montáži

Konstrukční rozměry

* velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu (1 stopa = 30,5 cm)

UPOZORNĚNÍ: NĚKTERÉ DÍLY MAJÍ OSTRÉ HRANY. PROTO BUĎTE PŘI MANIPULACI S NIMI OPATRNÍ, ABYSTE NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ. Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ SI PŘED MONTÁŽÍ PŘEČTĚTE INFORMACE O BEZPEČNOSTI, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘI MANIPULACI S KOVOVÝMI ČÁSTMI NOSTE RUKAVICE.

*Rozměry cca Skladovací prostory

Vnější rozměry
(roh střechy-roh střechy)
Šířka Hloubka Výška

Vnitřní rozměry
(stěna-stěna)
Šířka Hloubka Výška

Dveře
Otevírání
Šířka Výška

strana 2

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM....

Během montáže domku je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny.

- Při manipulaci s jednotlivými konstrukčními díly postupujte opatrně, mohou mít ostré hrany. Během montáže nebo údržby noste pracovní rukavice a dlouhé rukávy, chraňte si oči.

sharp edge = ostrá hrana

- V místě montáže by se neměly pohybovat děti ani zvířata, jinak hrozí riziko vzniku nehod a úrazů z nepozornosti.

no children or pets at worksite = žádné děti ani zvířata v místě stavby

- Nikdy se neopírejte plnou vahou o střechu domku. Při používání štaflí se vždy ujistěte, že jsou stabilně postavené.

don't focus weight on roof = neopírejte se plnou vahou o střechu

- Při používání nářadí buďte opatrní. Pokud budete používat elektrické nástroje, seznámete se s jejich používáním.

always practice proper tool safety = vždy používejte bezpečné nářadí

- Pokud chybí některý díl, nezačínejte s montáží. Nedostavěný domek může snadno poškodit vítr.

beware of wind = dávejte pozor na vítr

- Pokud vane vítr, odložte montáž na bezvětrný den. Velké panely mohou fungovat jako „plachta“, montáž pak může být obtížná a nebezpečná.

Důležitá poznámka týkající se kotvení domku:

- Váš domek musí být ukotvený, aby se zabránilo případnému poškození větrem. Kotvicí sada není součástí vašeho domku a je mnoho způsobů, jak domek ukotvit. Podívejte se na stránku o kotvení.
- Dočasný kotvicí systém musí použít i v případě, že si uděláte během montáže přestávku. Viz strana 4.

strana 3

Montážní tipy a nářadí....

Předpověď počasí: den montáže by měl být beze srážek a větru. Nedoporučujeme montáž při větrném počasí. Podklad by měl být suchý a bez bláta.

Týmová práce: je-li to možné, mělo by se na montáži domku podílet dvě či více osob. Jedna osoba může instalovat části nebo panely a druhá osoba může připravovat spoje a nářadí.

Nářadí a nástroje: při montáži domku budete potřebovat následně vyobrazené základní nářadí a nástroje. Nejdříve se musíte rozhodnout ohledně způsobu ukotvení a vytvoření podkladu, poté sestavte kompletní seznam potřebného materiálu.

Co potřebujete

- pracovní rukavice
- ochranné brýle
- štafle
- šroubovák (s tvrzenou magnetickou špičkou)
- pracovní nůž/nůžky
- kleště
- vodováhu

Doporučujeme – šetří čas

- elektrickou vrtačku

- klíč
- úhelník
- provázek (pro vyznačení základního rámu)
- šídlo

Nářadí pro přípravu základny

- dřevo nebo beton
- kladivo a hřebíky
- ruční nebo elektrická pilka
- dřevo nebo beton

Výběr a příprava místa montáže: před montáží je třeba vybrat vhodné místo pro umístění domku. Nejvhodnější je rovný a dobře odvodněný podklad.

- Nezapomeňte, že při montáži budete potřebovat volný prostor. Ujistěte se, že jste ponechali dostatek místa pro otevírání vstupních dveří a že je kolem domku dostatečný přístup pro připevnění šroubů z vnější strany domku.
- Než přistoupíte k vlastní montáži, musíte vytvořit základy a připravit kotvící systém

strana 4

TATO STRANA BYLA ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ

strana 5

TATO STRANA BYLA ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ

strana 6

TATO STRANA BYLA ZÁMĚRNĚ PONECHÁNA PRÁZDNÁ

strana 7

PÉČE & ÚDRŽBA....

Povrch: pro zvýšení odolnosti je třeba vnější povrch pravidelně čistit a ošetřovat. Jakmile objevíte poškození či škrábance, věnujte pozornost jejich odstranění. Nejdříve očistěte povrch drátěným kartáčem, omyjte jej vodou a naneste nátěr podle pokynů výrobce.

Střecha: pomocí dlouhého koštěte s jemnými štětinami odstraňujte ze střechy listí i sněh. Těžký sněh na střeše může domek poškodit a hrozí rovněž nebezpečí úrazu.

Dveře: prostor dveří by měl být bez nečistot, jinak hrozí nebezpečí jejich vypadnutí. Dveřní závěsy by se měly každý rok promazávat. Dveře zavírejte a zamykejte, aby nemohlo dojít k jejich poškození vlivem větru.

Spoje: použijte všechny podložky, které jsou součástí balení. Slouží jako ochrana proti pronikání vlhkosti a zároveň jako ochrana před poškrábáním kovových částí šrouby. Provádějte pravidelnou kontrolu šroubů, matic atd. a podle potřeby je utáhněte.

Vlhkost: snížení kondenzace dosáhnete tím, že pod celkovou plochu podlahy umístíte příslušnou fólii (parotěsná zábrana). Nezapomenete na pravidelné větrání.

Další tipy....

- Číslo dílů na panelech odstraníte vodou a mýdlem.
- Jako ochranu proti pronikání vlhkosti do domku je možné použít silikonové těsnění.

V domku by se neměla ukládat bazénová chemie. Hořlavé látky a žíraviny je třeba skladovat v vzduchotěsně uzavřených nádobách.

strana 8

Seznam dílů – montážních prvků

Montážní číslo	Číslo dílu	Popis dílu	Počet ks v balení	Kontrola obsahu
1	65923	Šroub (10 mm)	72	
2	65103	Šestihranná matka	72	
3	65004	Šroub (8 mm)	208	
4	66646	Plato podložek	4	
5	66715	Klika	1	
6	66718	Panty	6	
7	66720	Očko visacího zámku	1	
8	60H	Rohová krytka	4	
9	66860	Krytka	2	
10	66847	Ventilace	4	
11	66719	Západka horní	1	
12	66713	Západka dolní	1	
13	66721	Dveřní spojka „U“	12	
14	10280	Rohová spojka	8	

Každý montážní prvek je zobrazený ve skutečné velikosti v horní části stránky u každého kroku. Pokud si nejste jistí, který prvek použít, přikládejte prvky k obrázku a najděte shodu.

strana 9

Seznam dílů

Montážní číslo	Číslo dílu	Popis dílu	Počet ks v balení	Kontrola obsahu
1	10340	Podlahová lišta (nenatřená)	4	
2	10292	Nájezd (nenatřený)	1	
3	10301	Horizontální kování (natřené)	4	
4	11017	Vertikální kování (natřené)	2	
5	11027	Vertikální kování (natřené)	1	
6	11024	Dveřní zárubeň	2	
7	10295	Diagonální kování kliky	4	
8	10334	Střešní lišta (natřená)	4	
9	10291	Čelní lišta (natřená)	1	
10	10341	Stěnová lišta (natřená)	4	
11	10297	Podlahová lišta (nenatřená)	4	
12	11020	Nosník	8	
13	7905	Střešní podpěra	4	
14	11043	Štítová podpěra	2	
15	10335	Střešní lišta (natřená)	4	
16	11021	Ozdobná lišta (natřená)	4	
17	11022	Hřebenová krytka	1	
18	9204	Střešní podpěra	2	

19	11010	Dveřní panel	2	
20	11011	Dveřní panel	2	
21	11023	Hřebenová krytka	1	
22	10999	Stěnový panel	5	
23	11000	Rohový panel	4	
24	10998	Stěnový panel	16	
25	10994	Pravý štít	2	
26	80115	Levý štít	2	
27	11012	Střešní panel	10	
28	80119	Levý střešní panel	2	
29	11013	Pravý střešní panel	2	
30	11019	Spojovací lišta	12	
31	10305	Stěnová lišta (natřená)	4	
32	11026	Vertikální kování (napřené)	1	
33	11025	Dveřní lišta	1	
34	11049	Čelní lišta	1	

strana 10

Sestavení podle montážního čísla dílu...

strana 11

Sestavení podle montážního čísla dílu...

strana 12-13

Přehled montáže

- 1) Smontujte boční stěnové panely
- 2) Smontujte zadní stěnové panely
- 3) Smontujte přední stěnové panely
- 4) Smontujte stěny
- 5) Smontujte střechu
- 6) Namontujte štíty a nosníky
- 7) Namontujte střešní panely
- 8) Namontujte lišty
- 9) Namontujte dveře a váš domek je kompletní

strana 14

Základna...

MOŽNOST 1: Přímo na zem

Postavte váš domek přímo na zem (trávu, hlínu, kameny, písek, atd...)

Časová náročnost cca 1 - 2 hodiny.

MOŽNOST 2: DŘEVĚNÁ DESKA

Pokud se rozhodnete pro vytvoření vlastní podlahy, používejte pouze vhodný materiál.

Doporučujeme:

- 2x4 dřevěná prkna (38 mm x 89 mm)
- překližku pro venkovní použití 5/8" (15,5 mm) 4 x 8 (1220 mm x 2440 mm)

Poznámka: Tlakově ošetřené dřevo nesmí být použito tam, kde přijde do kontaktu s vaším domkem Arrow. Tlakem ošetřené dřevo by mohlo urychlit proces koroze. **Pokud tlakem ošetřené dřevo přijde do kontaktu s vaším domkem, vaše záruka bude omezena.**

- 10 & 4 galvanizované hřebíky
- případně betonové kvádry

Základna by měla být rovná (bez vypouklin, vyvýšenin apod.). Potřebný materiál zakoupíte v místním obchodě se dřevem.

Při vytvoření podkladu dodržujte následující pokyny (viz rovněž obrázek).

Vytvořte rám (pomocí 10 galvanizovaných hřebíků) z částí o rozměrech 16"/24" (40,6 cm/61 cm).

Vznikne tak vnitřní rám (viz obrázek). K rámu přichyťte překližku (pomocí 4 galvanizovaných hřebíků).

Časová náročnost 6 - 7 hodin.

Upozornění: základ/deska se roztáhne o 9/16" (1,4 cm) za podlahový rám, a to na všech čtyřech stranách. Utěsněte ji proto dřevem a térem (není součástí dodávky) nebo vylijte betonovou vrstvu menší o 9/16".

FRONT (DOOR) = PŘEDNÍ STRANA (DVEŘE)

MOŽNOST 3: BETONOVÁ DESKA

Deska by měla být silná minimálně 4" (10,2 cm). Musí být rovná, jen tak lze pro rám vytvořit dobrou základnu.

Doporučujeme:

- 1 x 4 ks (19 mm x 89 mm) prkna (odstraní se po zaschnutí betonu)
- beton
- plastovou plachtu 6 dílců (1 dílec = 0,0254 mm)
- K přípravě kvalitního betonu doporučujeme použít směs z 1 části cementu + 3 částí hrubozrnného písku + 2 1/2 části jemného písku

Příprava místa stavby/vytvoření podkladu

1. V podkladu vykopejte čtvercový otvor hluboký 6" (15,2 cm) (odstraňte trávu).
2. Otvor vyplňte do výšky 4" (10,2 cm) štěrkopískem a vrstvu ušlapejte.
3. Štěrkopískovou vrstvu zakryjte plastovou plachtou.
4. Vytvořte dřevěný rám ze čtyřech prken 1x4 (19 mm x 89 mm).
5. Otvor a rám vylijte betonem a vytvořte betonovou vrstvu o tloušťce 4" (10,2 cm). Zkontrolujte, zda je povrch dostatečně rovný.

Časová náročnost: 3-5 hodin (práce) + 1 týden (zasychání betonu).

Poznámka: rozměry betonové desky bez dřevěných prken

FRONT (DOOR) – PŘEDNÍ STRANA (DVEŘE)

strana 15

Krok 1

Boční stěny

Potřebné díly

- 10305 Stěnová lišta (4)
- 10297 Podlahová lišta (4)
- 11019 Spojovací lišta (4)

- 1 Sestavte 2stěnové lišty (natřené).
- 2 Sestavte 2 podlahové lišty (nenatřené)
- 3 Otočte lištu a vložte ji do spojovací lišty. Začněte zkosenou stranou.
- 4 Použijte gumovou palici a jemně naklepejte spojovací lištu do lišty tak, aby vzájemně pasovaly otvory.
- 5 Spojené lišty sesřoubujte dohromady.

Wall channels assemblies (painted) = smontované stěnové lišty (natřené)

Floor channel assemblies (unpainted) = smontované podlahové lišty (nenatřené)

strana 16

Krok 1

Boční stěny

Potřebné díly

- 10998 Stěnový panel (10)
- 10999 Stěnový panel (2)
- 11000 Rohový panel (2)

Buďte opatrní ve chvíli, kdy manévrujete a umísťujete panely. Pokud panely začnete stavět, ujistěte se, že jste schopni stavbu dokončit, abyste zabránili možnému poškození větrem.

6 Sestavte 2 boční sekce – každou sekci ze 6 panelů a 1 rohového panelu.

Poznámka: Ověřte, že panely jsou umístěny ve správném pořadí podle čísel.

Arrow to top = šipka směřuje nahoru

strana 17

Krok 1

Boční stěny

Poznámka: Panely musíte zacvaknout na pevném povrchu, neprovádějte to na trávě nebo zemi.

Poznámka: Vždy překryjte šipku.

7 Zvedněte panely v úhlu.

8 Překryjte panely a srovnejte konce.

9 Zahákněte kraj horního panelu ke spodnímu panelu.

10 Tlačte na horní panel tak, aby došlo k jeho zacvaknutí a spojil se se spodním panelem.

11 Panely zacvakávejte od prostředku.

12 Zatlačte dolů na panely, abyste je spojili. Vždy od prostředku do krajů.

13 Zatlačte na panely, aby se zacvakly i jejich konce.

Top Panel = horní panel

Bottom Panel = spodní panel

Always cover the Arrow = vždy překryjte šipku

Maintaining Pressure = udržujte tlak

Apply pressure in area shown = zde tlačte

strana 18

Krok 1

Boční stěny

14 Namontujte rohové panely.

15 Přikryjte šipku na rohovém panelu.

16 Použijte okraj např. kartonu, aby mohl rohový panel viset dolů.

17 Zatlačte dolů na panely, abyste je spojili. Vždy od prostředka do krajů.

18 Připevněte rohový panel ke stěnovým panelům pomocí 4 podložek a šroubů.

Arrow to top = šipka směřuje nahoru

Corner panel = rohový panel

strana 19

Krok 1

Bočná stěny

Potřebné díly

- Smontované stěnové lišty (2)

DŮLEŽITÉ: Montáž začněte u rohového panelu.

Roh musí být proti liště v úhlu 45°.

19 Připevněte stěnovou lištu (natřenou).

Poznámka: Nadzvedněte panely tak, aby montáž lišty byla jednodušší.

20 Přiložte lištu k žebrování panelů a zacvakněte v rohu.

21 Pokračujte v zacvakávání lišty.

1. Úhel stěnové lišty

Channel = lišta

Wall panels = stěnové panely

2. Pokračujte v umísťování lišty na stěnový panel

3. Dokončete montáž lišty

Wall Channel (Painted) = stěnová lišta (natřená)

Arrow to top = šipka směřuje nahoru

Elevated platform = zvýšený podklad

strana 20

Krok 1

Boční stěny

Potřebné díly

- Smontovaná podlahová lišta (2)
- 10280 Rohová spojka (4)

DŮLEŽITÉ: Montáž začněte u rohového panelu.

Roh musí být proti liště v úhlu 45°.

22 Připevněte podlahovou lištu (nenatřenou).

Poznámka: Nadzvedněte panely tak, aby montáž lišty byla jednodušší.

1. Úhel podlahové lišty

Channel = lišta

Wall panels = stěnové panely

2. Pokračujte v umísťování lišty na stěnový panel

3. Dokončete montáž lišty

23 Přiložte lištu k žebrování panelů a zacvakněte v rohu.

24 Pokračujte v zacvakávání lišty.

25 Vložte rohové spojky.

Poznámka: Ujistěte se, že jste smontovali 2 boční sekce.

strana 21

Krok 2

Zadní stěna

Potřebné díly

- 10341 Stěnová lišta (2)
- 10340 Podlahová lišta (2)
- 11019 Spojovací lišta (2)

1 Sestavte 1 stěnovou lištu (natřenou).

2 Sestavte 1 podlahovou lištu (nenatřenou)

3 Otočte lištu a vložte ji do spojovací lišty. Začněte zkosenou stranou.

4 Použijte gumovou palici a jemně naklepejte spojovací lištu do lišty tak, aby vzájemně pasovaly otvory.

5 Spojené lišty sesřoubujte dohromady.

Wall channels assemblies (painted) = smontované stěnové lišty (natřené)

Floor channel assemblies (unpainted) = smontované podlahové lišty (nenatřené)

strana 22

Krok 2

Zadní stěna

Potřebné díly

- 10998 Stěnový panel (6)
- 10999 Stěnový panel (1)
- 11000 Rohový panel (1)

Buďte opatrní ve chvíli, kdy manévrujete a umísťujete panely. Pokud panely začnete stavět, ujistěte se, že jste schopni stavbu dokončit, abyste zabránili možnému poškození větrem.

6 Vytvořte 1 zadní stěnu.

Poznámka: Panely musíte zacvaknout na pevném povrchu, neprovádějte to na trávě nebo zemi.

Poznámka: Ověřte, že panely jsou umístěny ve správném pořadí podle čísel.

7 Překryjte panely a srovnejte konce.

8 Zatlačte dolů na panely, abyste je spojili. Vždy od prostředka do krajů.

9 Připevněte rohový panel ke stěnovému panelu pomocí 4 podložek a šroubů.

Arrow to top = šipka směřuje nahoru

Always cover the Arrows = vždy překryjte šipky

strana 23

Krok 2

Zadní stěna

Potřebné díly

- Smontovaná stěnová lišta (1)

DŮLEŽITÉ: Montáž začněte u rohového panelu.

Roh musí být proti liště v úhlu 45°.

10 Připevněte stěnovou lištu (natřenou).

Poznámka: Nadzvedněte panely tak, aby montáž lišty byla jednodušší.

11 Přiložte lištu k žebrování panelů a zacvakněte v rohu.

12 Pokračujte v zacvakávání lišty.

1. Úhel stěnové lišty

Channel = lišta

Wall panels = stěnové panely

2. Pokračujte v umísťování lišty na stěnový panel

3. Dokončete montáž lišty

Wall Channel (Painted) = stěnová lišta (natřená)

Arrow to top = šipka směřuje nahoru

Elevated platform = zvýšený podklad

strana 24

Krok 2

Zadní stěna

Potřebné díly

- Smontovaná podlahová lišta (1)
- 10280 Rohová spojka (2)

DŮLEŽITÉ: Montáž začněte u rohového panelu.

Roh musí být proti liště v úhlu 45°.

13 Připevněte podlahovou lištu (nenatřenou).

Poznámka: Nadzvedněte panely tak, aby montáž lišty byla jednodušší.

1. Úhel podlahové lišty

Channel = lišta

Wall panels = stěnové panely

2. Pokračujte v umísťování lišty na stěnový panel

3. Dokončete montáž lišty

14 Přiložte lištu k žebrování panelů a zacvakněte v rohu.

15 Pokračujte v zacvakávání lišty.

16 Vložte rohové spojky.

Corner Clip = rohová spojka

Floor Channel (Unpainted) = podlahová lišta (nenatřená)

Elevated platform = zvýšený podklad

strana 25

Krok 3

Přední stěna

Potřebné díly

- 10341 Stěnová lišta (2)
- 10340 Podlahová lišta (2)
- 11019 Spojovací lišta (2)
- 10291 Čelní lišta (1)
- 10292 Nájezd (1)

- 1 Sestavte 1 stěnovou lištu (natřenou).
- 2 Sestavte 1 podlahovou lištu (nenatřenou)
- 3 Otočte lištu a vložte ji do spojovací lišty. Začněte zkosenou stranou.
- 4 Použijte gumovou palici a jemně naklepejte spojovací lištu do lišty tak, aby vzájemně pasovaly otvory.
- 5 Spojte lišty, připevněte čelní lištu a sešroubujte dohromady pomocí 2 podložek a šroubů.
- 6 Spojte lišty, připevněte nájezd a sešroubujte dohromady pomocí 4 šroubů.

Wall channels assemblies (painted) = smontované stěnové lišty (natřené)

Floor channel assemblies (unpainted) = smontované podlahové lišty (nenatřené)

strana 26

Krok 3

Přední stěna

Potřebné díly

- 11024 Dveřní zárubeň (2)
- 10999 Stěnový panel (2)
- 11000 Rohový panel (1)

- 7 Sestavte 1 přední díl.

Poznámka: Panely musíte zacvaknout na pevném povrchu, neprovádějte to na trávě nebo zemi.

Poznámka: Ověřte si, že jste díly umístili ve správném pořadí.

- 8 Dveřní zárubeň je vždy na horní straně panelu. Dveřní zárubeň připevněte na levou stranu pomocí 2 podložek, matek a šroubů a na pravou pomocí 2 podložek a šroubů.

- 9 Namontuje rohové panely.

- 10 Stěnové panely dejte na rohové panely.

- 11 Rohové panely připevněte ke stěnovým pomocí 4 podložek a šroubů.

Arrow To Top = šipky směřují nahoru

Door Jamb = dveřní zárubeň

strana 27

Krok 3

Přední stěna

Potřebné díly

- Smontovaná stěnová lišta (1)
- Smontovaná podlahová lišta (1)
- 10280 Rohová spojka (2)

DŮLEŽITÉ: Montáž začněte u rohového panelu.

Roh musí být proti liště v úhlu 45°.

- 12 Připevněte 1 stěnovou lištu (natřenou).

- 13 Připevněte 1 podlahovou lištu (nenatřenou).

1. Úhel stěnové/podlahové lišty

Channel = lišta

Wall panels = stěnové panely

2. Pokračujte v umísťování lišty na stěnový panel

3. Dokončete montáž lišty

- 14 Vložte rohové spojky.

Wall channel assembly (painted) = smontovaná stěnová lišta (natřená)

Floor channel assembly (unpainted) = smontovaná podlahová lišta (nenatřená)

strana 28

Krok 3

Přední stěna

15 Připevněte stěnovou lištu pomocí 2 podložek a šroubů.

16 Připevněte čelní lištu ke stěnové liště pomocí 2 podložek a šroubů.

17 Připevněte podlahovou lištu pomocí 2 šroubů.

18 Připevněte nájezd k podlahové liště pomocí 2 šroubů.

strana 29

Krok 4

Montáž pravých dveří

Potřebné díly

- 11017 Vertikální kování (1)
- 11026 Vertikální kování (1)
- 66715 Madlo (1)
- 11025 Dveřní lišta (1)
- 66721 Dveřní spojka „U“ (6)

1 Připevněte spojky U na vertikální kování.

2 Připevněte madlo na vertikální kování pomocí 2 šroubů a lištu pomocí 6 podložek a šroubů.

Typical places = typická místa

Door handle = dveřní madlo

strana 30

Krok 4

Montáž pravých dveří

Potřebné díly

- 11010 Dveřní panel (1)
- 11011 Dveřní panel (1)
- 10301 Horizontální kování (2)
- Smontované vertikální kování (2)

3 Spojte dveřní panely, srovnejte konce a zacvakněte je dohromady.

Poznámka: Panely musíte zacvaknout na pevném povrchu, neprovádějte to na trávě nebo zemi.

4 Připevněte horizontální kování ke dveřním panelům.

5 Připevněte smontované vertikální dveřní kování ke dveřním panelům pomocí 2 podložek a šroubů u každé.

Arrow to top = šipky směřují nahoru

Always cover the Arrows = vždy překryjte šipky

Vertical door brace assembly (with U-nuts) = smontované vertikální kování (s díly U)

Vertical door brace assembly (with door handle and eyelet) = smontované vertikální kování (s madlem a očkem)

strana 31

Krok 4

Montáž pravých dveří

Potřebné díly

- 10295 Diagonální kování (2)

6 Otočte dveře.

7 Připevněte diagonální kování ke dveřním panelům pomocí 3 šroubů.

8 Namontujte 4 podložky a šrouby do horizontálního kování.

9 Otočte dveře.

10 Namontujte 4 podložky a šrouby do diagonálního kování.

strana 32

Krok 5

Montáž levých dveří

Potřebné díly

- 11017 Vertikální kování (1)
- 11027 Vertikální kování (1)
- 66721 Dveřní spojka „U“ (6)
- 66716 Očko visacího zámku (1)

1 Připevněte spojky U na vertikální kování.

2 Připevněte očko visacího zámku na vertikální kování pomocí 2 šroubů.

Typical places = typická místa

Padlock eyelet = očko visacího zámku

strana 33

Krok 5

Montáž levých dveří

Potřebné díly

- 11010 Dveřní panel (1)
- 11011 Dveřní panel (1)
- 10301 Horizontální kování (2)
- Smontované vertikální kování (2)

3 Spojte dveřní panely, srovnejte konce a zacvakněte je dohromady.

Poznámka: Panely musíte zacvaknout na pevném povrchu, neprovádějte to na trávě nebo zemi.

4 Připevněte horizontální kování ke dveřním panelům.

5 Připevněte smontované vertikální dveřní kování ke dveřním panelům pomocí 2 podložek a šroubů u každé.

Arrow to top = šipky směřují nahoru

Always cover the Arrows = vždy překryjte šipky

Vertical door brace assembly (with U-nuts) = smontované vertikální kování (s díly U)

Vertical door brace assembly (with door handle and eyelet) = smontované vertikální kování (s madlem a očkem)

strana 34

Krok 5

Montáž levých dveří

Potřebné díly

- 10295 Diagonální kování (2)
- 66719 Horní západka (1)
- 66713 Dolní západka (1)

- 6 Otočte dveře.
- 7 Připevněte diagonální kování ke dveřním panelům pomocí 3 šroubů.
- 8 Namontujte 4 podložky a šrouby do horizontálního kování.
- 9 Připevněte horní západku ke dveřím pomocí 2 šroubů.
- 10 Připevněte dolní západku ke dveřím pomocí 2 šroubů.
- 11 Otočte dveře.
- 12 Namontujte 4 podložky a šrouby do diagonálního kování.

strana 35

Krok 6

Předmontáž střechy

Potřebné díly

- 10334 Střešní lišta (4)
- 10335 Střešní lišta (4)
- 11019 Spojovací lišta (4)

- 1 Sestavte 4 střešní lišty (natřené).
- 2 Otočte lištu a vložte ji do spojovací lišty. Začněte zkosenou stranou.
- 3 Použijte gumovou palici a jemně naklepejte spojovací lištu do lišty tak, aby vzájemně pasovaly otvory.
- 4 Spojené lišty sesřoubujte dohromady.

strana 36

Krok 6

Předmontáž střechy

Potřebné díly

- 11020 Střešní nosník (4)

- 5 Smontujte 2 nosníky pomocí 8 matek a šroubů u každého.

Overlap length = délka překladu

Finished length = celková délka po smontování

strana 37

Krok 6

Předmontáž střechy

Potřebné díly

- 80119 Levý střešní panel (2)
- 11012 Střešní panel (10)
- 11013 Pravý střešní panel (2)
- Smontovaná střešní lišta (4)
- 11021 Ozdobná lišta (4)

- 6 Vytvořte 2 díly střechy.

Poznámka: Panely musíte zacvaknout na pevném povrchu, neprovádějte to na trávě nebo zemi.

- 7 Překryjte panely a srovnejte konce. Zacvakněte panely dohromady.

Poznámka: Ověřte si, že jsou panely správně umístěny podle čísel.

- 8 Připevněte smontovanou střešní lištu nahoru a dolů (velké otvory směřují dolů).

1. Úhel střešní lišty

Channel = lišta

Roof panels = střešní panely

2. Pokračujte v umísťování lišty na střešní panely

3. Dokončete montáž lišty

9 Připevněte ozdobnou lištu na každou stranu pomocí 4 podložek a šroubů.

Arrow to top = šipka směřuje nahoru

Always cover the arrows = vždy překryjte šipky

Holes = otvory

Roof channel (painted) = střešní lišta (natřená)

Large holes in channels face down = velké otvory v lištách směřují dolů

strana 38

Krok 6

Předmontáž střechy

Potřebné díly

- Smontovaný nosník (2)
- 11022 Hřebenová krytka (1)
- 11023 Hřebenová krytka (1)

10 Připevněte smontovaný nosník (ze strany 35) ke střeše pomocí 7 podložek a šroubů.

11 Připevněte hřebenové krytky k pravé straně střeše pomocí 2 podložek a šroubů.

Arrow to top = šipky směřují nahoru

Note: Large holes in roof beam assembly face down = Poznámka: Velké otvory v nosníku směřují dolů

Roof beam assembly = smontovaný nosník

Edge of roof section = kraj střechy

Side view = boční pohled

strana 39

Krok 7

Montáž stěn

Potřebné díly

- Smontovaná boční stěna (1)
- Smontovaná zadní stěna (1)

Poznámka: Je opravdu důležité, aby se na montáži podíleli minimálně 2 osoby.

1 Připevněte boční panel k zadnímu panelu.

2 Připevněte boční panel k zadnímu pomocí 4 podložek a šroubů v rohu.

Corner panel on top of wall panel = rohový panel je na stěnovém panelu

Corner clip = rohová spojka

Wall panel = stěnový panel

Corner panel = rohový panel

Install corner clip upper = namontujte horní rohovou spojku

Make sure engaged = ujistěte se, že je zacvaknutá

Install corner clip lower = namontujte dolní rohovou spojku

Side wall assembly = smontovaná boční stěna

Rear wall assembly = smontovaná zadní stěna

strana 40

Krok 7

Montáž stěn

Potřebné díly

- Smontovaná boční stěna (1)
- Smontovaná přední stěna (1)

Poznámka: Je opravdu důležité, aby se na montáži podíleli minimálně 2 osoby.

3 Připevněte boční stěnu k přední stěně.

Corner panel on top of wall panel = rohový panel je na sténovém panelu

Corner clip = rohová spojka

Wall panel = sténový panel

Corner panel = rohový panel

Install corner clip upper = namontujte horní rohovou spojku

Make sure engaged = ujistěte se, že je zacvaknutá

Install corner clip lower = namontujte dolní rohovou spojku

Front wall assembly = smontovaná přední stěna

Side wall assembly = smontovaná boční stěna

strana 41

Krok 7

Montáž stěn

4 Připevněte zbývající stěny pomocí 4 podložek a šroubů v každém rohu.

strana 42

Krok 8

Montáž štítu a nosníku

Potřebné díly

- 11020 Nosník (4)
- 10994 Pravý štít (2)
- 80115 Levý štít (2)
- 11049 Čelní lišta (1)

1 Smontujte nosník pomocí 2 matek a šroubů.

2 Sešroubujte nosníky pomocí 10 matek a šroubů.

3 Namontujte (zadní) pravý štít a levý štít pomocí 3 šroubů u každého.

4 Namontujte (přední) pravý a levý štít a horní lištu pomocí 2 šroubů u každého.

Snap Gables onto upper channel = zacvakněte štíty do horní lišty

Gable = štít

Upper channel = horní lišta

Header trim = čelní lišta

strana 43

Krok 8

Potřebné díly

- 11034 Štítová podpěra (2)
- 7905 Střešní podpěra (4)
- Smontovaný nosník (1)

5 Namontujte štítové podpěry pomocí 2 matek a šroubů a střešní podpěry pomocí 2 podložek, matek a šroubů u každé.

6 Namontujte smontovaný nosník ke štítům pomocí 4 matek a šroubů.

strana 44

Krok 9

Montáž střechy

1 Připevněte smontovanou střechu pomocí 12 šroubů k nosníku do střešních lišt.

Inside of building = uvnitř domku

strana 45

Krok 9

Montáž střechy

Potřebné díly

- 66860 Krytka (2)
- 60H Rohová krytka (4)
- 66847 Ventilace (4)

2 Připevněte díly střechy k domku pomocí 9 podložek a šroubů každý.

3 Umístěte krytky mezi hřebenovou krytku a střechu a zajistěte pomocí 2 podložek a šroubů.

4 Připevněte rohovou krytku a ventilaci k domku pomocí 12 šroubů.

strana 46

Krok 9

Montáž střechy

5 Připevněte nosník ke střešní podpěře pomocí 2 matek a šroubů.

Inside of building = uvnitř domku

strana 47

Krok 9

Montáž střechy

Potřebné díly

- 9204 Podpěra nosníku (2)

6 Připevněte podpěru nosníku ke štítové podpěře a nosníku pomocí 2 matek a šroubů.

Note: Flange on roof beam brace located between roof beam – center at fourth hole from end = Poznámka: Příruba na nosníku je umístěna mezi nosníkem u 4. otvoru od začátku.

Gable brace = štítová podpěra

Inside of building = uvnitř domku

strana 48

Krok 9

Montáž střechy

Potřebné díly

- 66718 Panty (6)
- Smontované pravé dveře (1)
- Smontované levé dveře (1)

1 Připevněte 3 panty k dvevní zárubni pomocí 2 matek a šroubů u každého pantu.

- 2 Připevněte smontované pravé a levé dveře k pantům pomocí 2 šroubů u každého pantu.
- 3 Připevněte nájezd ke smontovanému podlahovému rámu (nenatřenému) pomocí 2 šroubů

Uschovejte tuto uživatelskou příručku a návod k montáži pro případné budoucí použití.

strana 49

Příslušenství ARROW

Kotvicí sada – AK4: Kotvicí sada obsahuje vysoce odolné ocelové vruty, 60' (18m) ocelový kabel a 4 kabelové svorky. Žádné kopání nebo betonování, jen vložte kabel pod střechu, přes střešní nosníky do vrutu, které se následně zašroubují do země. Pro domky větší než 10' x 9' (3,0 m x 2,6 m) použijte 2 sady.

Kotvicí sada – AK100: Nový kotvicí systém do betonu umožňuje ukotvit domek jakékoliv velikosti přímo do betonu. Každá sada obsahuje vysoce odolné, žárem galvanizované rohové klíny z oceli a obvodové sponky, které pasují přes podlahovou konstrukci a zajišťují šrouby v betonové desce. Celý montážní návod a ¼" vrták je součástí balení.

Sada základna – FB47410, FB5465, FB106-A, FB109-A a FB1014-A: Nový jednoduchý podlahový systém vyrobený z vysoce odolné, žárem galvanizované oceli. Použijte jako základnu pro překližku, písek nebo kámen.

strana 50

UKOTVENÍ....

Důležité:

- V tuto chvíli ukotvíte váš domek. Níže vidíte detailní nákres, jak domek ukotvit.
- Prosím, ještě se ujistěte, že váš domek je sestaven v souladu s návodem a platnými nařízeními.

ARROW kotvicí sada (AK4 nebo 60298):

Doporučujeme použít s **jakoukoliv** navrhovanou **základnou**.

Obsahuje: 4x kotvu s kabelem, svorky a instrukce k montáži

ARROW kotvicí sada (AK100 nebo 68383):

Doporučujeme použít s **betonovou** základnou.

Obsahuje: rohové klíny, obvodové sponky, spojovací díly, ¼" vrták a instrukce k montáži.

Ukotvení do dřeva:

Použijte šrouby do dřeva 1/4" (6 mm). V rámu jsou otvory 1/4" (6 mm) pro důkladné ukotvení.

Váš dodavatel



www.lanitgarden.cz

**v případě potíží při stavbě domku
volejte v pracovní dny náš**

HOT LINE tel. +420 323 672 805

(pouze česky / only czech lang.)